

# YAMAHA ルータ WebGUI WAKWAK IPoE ビジネス

# -動的プラン- 設定ガイド Ver.1.2

計広地話	最新ファームリビジョン		
入1)/心忧线作里	(2023.12.14 時点)		
RTX1300	Rev.23.00.10		
RTX1220	Rev.15.04.05		
RTX830	Rev.15.02.30		
NVR510	Rev.15.01.25		





## 目次

- 1. ネットワーク機器やパソコンを接続する (P1)
- 2. Web GUI ヘログインする (P2~P3)
- 3. ファームウェアを更新する(事前にインターネットにつながる環境で実施する) (P4~P6)
- 4. 現地作業 (IPv4 over IPv6 トンネルでインターネットに接続する) (P7~P13)
- 5. RTX1300 最新ファームウェアの仕様変更について (P14)
- 1. ネットワーク機器やパソコンを接続する
  - ネットワーク機器やパソコンの LAN ポートと、本製品の LAN ポートを、LAN ケーブルで接続します。
     WAN 側は LAN2 もしくは LAN3 ポートに接続します。



- 2. Web GUI ヘログインする
- (1)Web GUI の準備を使用する
  - ▶ 本製品の LAN1 インターフェース (ポート 1~8 のいずれか) とパソコンを LAN ケーブルで接続します。
- (2)パソコンで Web ブラウザーを起動します。
- (3) アドレスバーに「http://192.168.100.1」と半角英数字で入力して、 [Enter] キーを押します。
  - ▶ ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。



初期管理ユーザー「admin」のパスワー ドを変更するまでは、LAN2、LAN3 イ ンターフェース(ポート 9、10)に接続し

たパソコンからはログインできません。



ログイン http://192. このサイトへの	168.100.1 D接続ではプライバシーが保護されません	
ユーザー名	admin	
パスワード		ユーザー名:admin
	<b>ログイン</b> キャンセル	//27-F: admin

▶ パスワードの変更画面が表示されます。

<b>RTX</b> 1300	
初期管理ユーザー "admin" のパスワードを初期パスワードから 変更してください。	新しいパスワードの設定が 完了するまでは、本製品に ログインできません。
新しいパスワードを入力してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
確認のため、再度新しいパスワードを入力してください。	
保存	
Yamaha Corporation	

- ▶ パスワードの変更を完了します。
- 変更した, ユーザ/ID で再ログインすると, 下記のダッシュボード画面が表示されます。







- 3. ファームウェアを更新する
  - WebGUI で IPoE ビジネスを設定できるのは, Revision: 23.00.05 以降(RTX1300 の場合) です。

それ以前の Revision の場合は, ファームウェアをアップデートします。

①ネットワーク経由 ※従来方式 (PPPoE) でインターネットに接続できる場合

- (1)「管理」タブ―「本体の設定」を順に選択する。
  - ▶ 「本体の設定」画面が表示されます。

B YAMAHA	RT)	(1300		?	admin 🛔	0 - 4
₫ <i>₽</i> ッシュ#~K	E-LAN	297 . ADARABE	a menta y m a		CONFIG	SYSLOG   TECHINFO
本体の設定		■ 本体の設定				
アクセス管理						
外部デバイス連携		現任の設定内容を表示して	こいます。			
<b>K</b> 9		日付と暗刻の設定				1
		現在の日時	電助日時	日時の同様		
		2022/06/03 13 13 46	使用しない	74		10 E
	l	お工作日 フザー連知 連知の条件	22月19日 単語 起動時 前時 USBデバイスの対象変化 単5 microSDデバイスの対象変化	n #120		DE
	1	DOWNLOAD ボタン	oaz			_
		設定項目		<b>放</b> 起情報		$\frown$
		取り当てる動作		時も割り座でない		127

(2)「DOWNLOAD ボタンの設定」項目の「設定」ボタンをクリックする。

▶ 「DOWNLOAD ボタンの設定」画面が表示されます。



(3)「ネットワーク経由でファームウェアを更新する」を選択する。



- (4)「確認」ボタンをクリックする。
  - ▶ 「入力内容の確認」画面が表示されます。





<b>WYAMAHA</b>	RT	(1300			?	-	-	0		
目 ダッシュボード	5- U	N797 1 5 06263	25834 <b>O</b> #892	<b>4</b> H H			CONFIG	SYSLOG	TECH	INFO
**		# (\$40)RE > DOWNLOAD #	195の間度 > 入力内容の計	815						
本体の回定		- +++0								
アクセス管理		入力内容の確	IIE.							
外継デバイス清掃		入力内容をご確認の	上、変更がなければ「	次へ」を押してください。						
<b>张</b> 守	*	次のページでは、ソ DOWNLOAD パ	フトウェアライセンス タンの設定	契約が表示されます。						
		割り当てる動作	ネットワーク経由でフ	アームウェアを更新する						
						-		_	_	1
						1	80		<u> </u>	

- (5)入力内容を確認し、問題がなければ「次へ」ボタンをクリックする。
  - ▶ 「ソフトウェアライセンス利用規約」画面が表示されます。
- (6) ソフトウェアライセンス利用規約の内容をよく確認し、「ソフトウェアライセンス利用規約に同意する」のチェ ックボックスにチェックを入れます。

<b>SYAMAHA</b>	RTX1300	? 🛔 etmin 🛛 🗸 🌲
<ul> <li>YAMAHA</li> <li>ロクッシュポート</li> <li>本体の固定</li> <li>アクセス官場</li> <li>外部デバイス連進</li> <li>な守</li> </ul>	RTX1300           レルマップ         入かんたムジモ         0 ##BJE         日           オポムジジェ         0 ##BJE         日           オポムジジェ         0 ##BJE         日           マ         スクトウェアライセンス利用規約           レTに反示されているソフトウェアライセンス利用規約に回転する。         い、DOWNLOA ボクシンを使用いただけます。           小BDCWLOA ボクシンを使用いただけます。         小BEにご用意いただけない場合にな。「戻る」ボタンを押してくだけできません。           マントウェアライセンス利用規約に回転する。         ・ソフトウェアライセンス利用規約にしたけない	・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	1月の2013年のビマン(地名住 ビルト・マン)(というます) となめた、やりいいます 1月の2013年の「シンパン」(ビス)(ビス)(ビス)(ビス)(ビス)(ビス)(ビス)(ビス)(ビス)(ビス)	メタットンク知識(ビッド家族)こといますが用ジャームウェンタよび なタットンク知識(ビッド家族会)ことのますが用づくためて、広め来を スて設計を住ち続けためいてわか使用することができます。また約0年 だってお客様が作品した「オンフトウェア」の登録のご選携では用すす。 く、ジサルコンピューターなどのデバイスにインストールして使用すること し、利気用料料、低売、後季、満載、単純、農業をもしくなきのブ ーパーなどにアップロードし、または、健美、単純、農業をもしくなきのブ ーパーなどにアップロードし、または、健美、単純、農業をもしくなきのブ 」の金属または一般を検索、改法、金アセンブル、ほコンパイル、その何
	2 ソフトウェアライセンス利用地的に開始する	展る 記念の確定

(7)「設定の確定」ボタンをクリックする。

> 設定が反映され、「本体の設定」画面が表示されます。

※本設定を行った後、本製品の DOWNLOAD ボタンを 3 秒以上押すと、ネットワーク経由でファームウェアが 更新されます。すでにファームウェアリビジョンが最新になっている場合や、本製品がインターネットに接続されてい ない場合は、ファームウェアは更新されません。

②外部メモリーを用いる場合

(1) インターネットに接続された PC で, ヤマハネットワーク周辺機器技術情報ページ

- ( http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/firmware/index.php#si\_router ) にアクセスし,
- (2)該当するファームウェアのリンクをクリックします。
- (3) 次画面のソフトウェアライセンス利用規約の確認の画面

で同意し、ファームウェアをダウンロードください。

製品名	初期出荷	Rev.23.00系
<u>RTX1300</u>	23.00.03	<u>_</u> 23.00.05

• RTX1300

ファームウェアダウンロード

対象機器	提供リビジョン	ファームウェア	MD5チェックサム
RTX1300	23.00.05	9472368 バイト rtx1300.bin	47 バイト rtx1300.md5

• RTシリーズ/各製品と利用可能なファームウェア(リビジョン)





(4) ヤマハネットワーク周辺機器技術情報ページから入手したファームウェアを、PC の外部メモリーに保存し ます。ファイル名は「rtx1300.bin」とします。

各ファイルの保存場所は、ルートディレクトリの直下をおすすめします。

(本製品を起動するとき、該当する名前のファイルが外部メモリー内に複数存在する場合は、最もルートディレクトリ に近いファイルが選ばれます)

(5)外部メモリーを、動作中の本製品に接続します。

- 外部メモリーを認識すると、ブザーが鳴り、本製品の microSD インジケーターまたは USB インジケー ターが点灯します。
- (6) microSD ボタンまたは USB ボタンを押しながら DOWNLOAD ボタンを 3 秒以上押し続けます。

٤.....

ブザーが鳴り、microSD インジケーターまたは USB インジケーターが点滅して、ファームウェアを本製品に 読み込みます。続いて、STATUS、LAN、microSD、USB、DOWNLOADのインジケーターが順に点灯 して、ファームウェアを本製品の不揮発性メモリーにコピーします。 不揮発性メモリーへのファームウェアの書き込みが完了すると、本製品が自動的に再起動します。





- 4. IPv4 over IPv6 トンネルでインターネットに接続する
- (1) LAN ケーブルで ONU やモデムと本製品の LAN ポート (LAN2 または LAN3) を接続する。
- (2)「かんたん設定」タブを選択し、「プロバイダー接続」ボタンをクリックする。
  - ▶ 「プロバイダー接続」画面が表示されます。
- (3)「新規」ボタンをクリックする。

<b>®YAMAHA</b>	RTX1300	? 🛔 ede=	0
11 ダッシュボード	E- LANZUT A MALEARSE O IPHERE X II II	CONFIG	SYSLOG TECHNFO
- X 200			
プロバイ	ダー接続 Manakadhut 10555年 Millifrant.		
- 新規作成	erver minimi men, inskelækse- minimi 1, el er 9 i		
プロバイダー	接続の設定を新規作成できます。		##
プロバイダー	接线の設定を新規作成できます。		<b>*</b> #

▶ 「インターフェースの選択」画面が表示されます。

(4) フレッツ光回線を接続したLAN ポート(LAN2 またはLAN3)を選択し、「次へ」ボタンをクリックする。

<b>® YAMAHA</b>	RTX1300		?	admin	0 . 4
10 ダッシュボード	E_ LANマップ	7. MALABR 0 IMM21 3 2 12		CONFIG	SYSLOG TECHINFO
• 💥	О. 19- шис УР	N 7795-52588 79541355088 1802-5256			•
プロバイク	ダー接続	インターフェースの選択			
	- 4	###159-71-2 # LAND D LAND			
		圆 邮任		<ul> <li>■ R5</li> </ul>	11 m

▶ 「回線自動判別」画面が表示されます。

※IPv6 回線の自動判別は行えないため、(5) の「回線自動判別」画面では適切な種別が表示されません。(6) の「接続種別の選択」画面で、必ず手動で接続種別を選択し直してください。

(5)「次へ」ボタンをクリックする。

<b>® YAMAHA</b>	RTX1300	?	aderini 🕯	0. 4
10 ダッシュボード	- UNマップ た かんたんIRE 〇 詳細語主 3、 第 注		CONFIG	SYSLOG TECHINFO
- 💥	● ************************************	۴		۲
プロバイ	ダー接続回線自動判別			
✓ <>9-> Н Эшинэ Окан	<ul> <li>二人の選択 プロードバンドを採用単純時の確認</li> <li>アPP9を思想が分明期可能です。</li> <li>11日の協定</li> <li>11日の協定</li> <li>11日の協定</li> </ul>			
19394	1959-00852 (2)1990/#88 (3) 中止	1		870 r





- ▶ 「接続種別の選択」画面が表示されます。
- (6)「IPv6 IPoE 接続」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする。

®YAMAHA RTX1300		?	🛔 atlenin	0 🖡 🔺
■ ダッシュボード   = LANマップ	たかんたんIRE Q IFIEI2主 3、12 12		CONFIG	SYSLOG TECHNEC
		of the second seco		•
プロバイダー接続 インターフェースの選択	接続種別の選択 入力時長をご運動の上、変更がなければ「次へ」を押してください	u		
★ 回該自動利用 ■ 回該自動利用 ■ 回該自動利用 ■ 回該利用 ■ 回該	緑色種類の温的 ○ PPPoE 接き ○ DHCP。または国主 IP アドレスによる ● IP-4 IP-6 接き ○ IP-5 PPPoE 接き	1948.		
DMSサーバーの場定 2 IPフィッレジーの設定 2 設定内容の確認	To the		<b>4</b> #2	27.6

▶ 「プロバイダー情報の設定」画面が表示されます。

			?	admin O	<b>▼ ₽</b>
■ダッシュボード 王	LANマップ 🎘 🎢	やんたん設定 静詳細設定	<mark>∕ ≅_</mark> 理	CONFIG   SYSLOG	TECHINFO
	ダー扱統 VPN	レンジョン制御 ネット	TOTAL TOTAL STATE		×
プロバイダー	接続	プロバイダー情報の	設定		
✓ インターフェース	スの選択	入力内容をご確認の上、変更がなけ	れば「次へ」を押してください。		
	自動判別 1	設定名	クロス動的 ※省略可		1
****	2	ひかり電話の契約	● 契約している		
	調の設定		※ホームゲートウェイ または オフィスゲートウェイ を ご利用時、ひかり電話の契約をしているときでも、 「契約していない」の選択が必要な場合があります。	0	
×			○ 契約していない		
IPv4 over IPv6	トンネル 3	IPv4 over IPv6 トンネルの設定	○ 使用しない		t I I
×	-		<ul> <li>使用する</li> </ul>		
DNSサーバ-	ーの設定		O BIGLOBE		
「IPフィルター	一の設定		○ OCNバーチャルコネクト		
×			transix		
設定内容	容の確認		○ v8 コネクト		
-			○ v6プラス		
設定完了			○ クロスパス (Xpass)		
					a — Ì

① 設定名:

任意の名前を入力します。接続先がわかるような名前にしておくと、設定の修正や削除をする場合に便利です。 ② ひかり電話の契約:

回線がフレッツクロスの場合は、「契約している」を選択します。フレッツ光クロス回線は、IPv6の配布方式は DHCPv6-PD方式となっており、ひかり電話契約なしにも関わらず、ヤマハルーターの設定としては、ひかり電話 契約ありとすることになります。フレッツネクスト回線の場合は(15)の表に記載いたします。

③ IPv4 over IPv6 トンネルの設定:

▶ 「Transix」を選択してください。

(7)「次へ」ボタンをクリックしてください。





> 「IPv4 over IPv6 トンネルの設定」画面が表示されます。

®YAMAHA <b>rtx1300</b>			? 🛔 ad	min O	•
(目ダッシュボード) 🔚 LANマップ 🎢	かんたん設定 🏻 🎄 🛱	■設定 【【管理】		CONFIG   SYSLOG	TECHINFO
<ul> <li>         基本設定         プロバイダー接続         VPN     </li> </ul>	アプリケーション制作				Þ
プロバイダー接続	IPv4 over IPv	6 トンネルの設定			
✓ インターフェースの選択	入力内容をご確認の上、	変更がなければ「次へ」を押してください。			
✓ 回線自動判別	transix の契約内容	● transix IPv4 报続 (DS-Lite)			
		○ transix IPv4 报続 (固定 IP)			
★ 接続種別の選択		アップデートサーバーの URL			
✓ プロバイダー情報の設定		ユーザー名			
×		パスワード			
IPv4 over IPv6 トンネル     の設定		インターフェース ID			
÷		IPv6 アドレス			
DNSサーバーの設定		IPv4 アドレス			
■ IPフィルターの設定					
×					
設定内容の確認	🛛 中止			戻る 次/	< ►
-					
設定完了					

- (8)「次へ」ボタンをクリックします。
  - ▶ 「DNS サーバーの設定」画面が表示されます。

€YAMAHA RTX1300		?	-	adem	0	• #
# ダッシュボード   - LANマップ	た かんたんIRE 〇 IFHEE2 3、 〒 IE			CONFIG	SYSLOG	TECHINFO
- X 0						۲
TOUL AND MAR	http://update.tran	six.jp/request				
ノロハイター接続	DNSサーバーの設定					
✔ インターフェースの選択	入力内害をご確認の上、変更がなければ「次へ」を押してください。					
✓ 回線自動判別	DNSサーバーの設定  ・ DNSサーバーアドレスを指定しない、またはフ	ロバイダーから自	動而成			
✓ 接続種別の選択						
DNSサーバーの設定						
223560/24						
			-		-	_
設定完了	③ 中止			成名	務合	1

- (9)「次へ」ボタンをクリックします。
  - ▶ 「IP フィルター設定」の画面が表示されますので, 推奨の IP フィルターを設定するを選択します。





®YAMAHA <b>rtx130</b>	9	?	🛔 admin	0 🗸 🗍
■ダッシュボード 上ANマップ	<b>月かんたん設定 祭</b> 詳細設定 <b>№</b> 管 理		CONFIG	SYSLOG   TECHINFO
▲ 業本設定 プロバイダー接続				Þ
プロバイダー接続	IPフィルターの設定			
<ul> <li>✓ インターフェースの選択</li> <li>※</li> </ul>	入力内容をご確認の上、変更がなければ「次へ」を押してください。			
<ul> <li>回線自動判別</li> <li>接続種別の選択</li> </ul>	IPフィルターの設定 ● 推奨のIPフィルターを設定する ● 設定しない			
※ ✔ プロバイダー情報の設定 ※				
✓ IPv4 over IPv6 トンネル の設定				
✓ DNSサーバーの設定 ※				
<ul> <li>IPフィルターの設定</li> <li>※</li> </ul>			▲ 戻る	次へ ▶
設定内容の確認				
設定完了				

- (10)「次へ」ボタンをクリックします。
  - > 「設定内容の確認」画面が表示されます。

■ダッシュボード = LANマップ /	なんたん設定 巻 詳細設定 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CONFIG   SYSLOG   TECHINFO
▲ 業素 プロバイター接続 VPM		Þ
プロバイダー接続 ✓ インターフェースの選択 ※ 回線自動判別 ※ 技続種別の選択 ※ プロバイダー情報の設定 ※ プロバイダー情報の設定 ※ PV4 over IPv8 トンネル の設定 ※ DNSサーバーの設定 ※	設定内容の確認           入力が除るご復志の1、変更がなければ「協定の確定」を押してください。           インターフェースの選択           振続インターフェース LAN2           プロパイダー情報の設定           接続原別         IPv6 IPoE[DHCP) 接続           設定名         クロス統約           IPv4 over IPv6 トンネルの設定 使用する	
<ul> <li>✓ IPフィルターの設定</li> <li>● 設定内容の確認</li> <li>● 設定完了</li> </ul>	transix IPv4 over IPv6 トンネルの設定 契約帝 transix IPv4 接続(DS-Lite) DNSサーバーの設定 DNSサーバーの設定 DNSサーバーアドレスを指定しない、またはプロバイダーから自動取得 IPフィルターの設定	
	IPフィルターの設定 推奨のPフィルターを設定する ◎ 中止	展る 酸定の確定





(11)内容を確認し、「設定の確定」ボタンをクリックします。

амана	RTX13	00				? 🛔	admin	0	- 4
ダッシュボー	F E LANZO	7 A INALABLE O	11 / 3 (BHR)	T			CONFIG	SYSLOG	TECHINE
**#3	0 70/140-1946	VPN 77/17-58588	ネットボランダDNS	WOL-SES!					
プロノ	「イダー接続 <sup>ダー接続の新規作業」</sup>	設定変更、炭除ができます。							_
0	日本を含更しました。								
新規 プロバ・	作成 (ダー通信の設定を新	ARATEST.						6.0	51
-	の一覧								
一段定 使为限位的	線走がないプロバイタ	<sup>2</sup> —IBHE							
<ul> <li>設定</li> <li>金丸陽位の</li> <li>優先順位</li> </ul>	設定力ないプロバイク 設定名	<b>通</b> 続 接続種別		インターフェース	EXXE				

- (12)「設定の一覧」項目の中から設定したプロバイダー接続の「接続する」ボタンをクリックします。
  - プロバイダーへの接続処理が開始され、「プロバイダーの接続/切断」画面が表示されます。「接続状態」の表示が (い切り替わります。)

	RTX1300			?	💄 admin	0 - 1
ッシュボード	」 王 LANマップ えか	んたん設定 🏠 詳細設定 🔧 管	理		CONFIG	SYSLOG   TECHIN
<b>人</b> 基本設定	です。 プロパイダー接続 VPN	アプリケーション制御 ネットボラン	FDNS YNOI-JIN			
プロバ・ ブロバィタ・ ■新規作	イダー接続 - 接続の新規作成、設定変更、 : <b>成</b>	削除ができます。				
<ul> <li>         ・フロハキッ         ・         ・         ・</li></ul>	ッー 接続のJBQ上で新分析FDX Cさる ・ 一覧 設定があるプロバイダー接続	S 9 :				新焼
	設定名	接続種別	インターフュ	ロース 接続状態		
優先順位						

(13) [IPoE ビジネス動的」の設定をおこなった場合は、下記手順にてポートの拡張設定を行ってくださ

い。

> 管理タブ → 保守 → コマンドの実行を選び、コマンド実行入力 BOX に。

tunnel select 1

tunnel endpoint name gwe.transix.jp fqdn

と入力して実行キーを押します。





<b>® YAMAHA</b>	RTX1300	? 👗 admin	0 🔹 🔺
(目 ダッシュボード)	王LANマップ たかんたん設定 参評細設定 🥄 管 理	CONFI	3   SYSLOG   TECHINFO
★株の設定 アクセス管理 外部デバイス連携 ロマンドの実行 コマンドの実行 コマンドの実行	コマンドの実行     コマンドを実行することができます。コマンドを実行すると、自動的に割     いくつかのコマンドはここから実行できません。     の     ☆	没定が保存されます。	
ファームフェン CONFIGファイ, SYSLOGの管理 再起動と初期化	Lo管理 ■ コマンドの実行 Unnel select 1 tunnel endpoint name gwe.transix	x.jp fadn	1
		クリア	実行

# コマンド実行結果が下記のとおり成功となれば正常にポート拡張設定が行われています。

結果	コマンド	
👽 成功	tunnel select 1	
📀 成功	tunnel endpoint name gwe.transix.jp fqdn	
👽 成功	save	
テキストファ unnel select unnel endpoi	アイルで取得 1 int name swe.transix.ip fordn	
<del>テキストファ</del> unnel select unnel endpoi ave ーブ中 COM	アイルで取得 1 int name gwe.transix.jp fqdn WFIGO 終了	
<del>テキストファ</del> unnel select unnel endpoi ave ーブ中 COM	ァイルで取得 : 1 in name gwe.transix.jp fqdn WFIGO 終了	





### (14)ひかり電話の契約チェックボックス

光回線	契約	WAN側の接続機器	確認事項		ひかり電話の契約 チェックボックス
			ひかり電話契約 なし		なし
		0110	ひかり電話契約 あり		あり
	IPv4接続(DS-Lite)		ひかり電話契約 なし		なし
フレッツ 光ネクスト		ホームゲートウェ		HGWがルー ターへ RA を広 告	なし
		(HGW)	ひかり 話 契約 あり	HGWがルー ターへ DHCPv6-PD に よるIPv6アド レスを配布	あり
			ひかり電話契約 なし		なし
			ひかり電話契約 あり		あり
	IPv4接続(固定IP)		ひかり電話契約 なし		なし
		<b>ホ</b> _ / ゲ_ トウェ	HGWがルー ターへ RA を広 告		なし
		ボームウ = トウェ イ (HGW)	ひかり電 話契約 あり	HGWがルー ターへ DHCPv6-PD に よるIPv6アド レスを配布	あり
		ONU	-		あり
	IPv4接続(DS-Lite)	ホームゲートウェ	HGWがルーターへ RA を 広告		なし
フレッツ		٦ (HGW)	HGWがルーターへ DHCPv6-PD によるIPv6 アドレスを配布		あり
光クロス		ONU		-	あり
	IPv4接続(固定IP)	ホームゲートウェ	HGWがル 広告	ーターへ RA を	なし
		(HGW)	HGWがル DHCPv6- アドレスを	ーターへ PD によるIPv6 を配布	あり

(※) ホームゲートウェイの動作は、ホームゲートウェイの設定をご確認ください。





### 5. RTX1300 最新ファームウェアの仕様変更について

#### 2023/12/8 時点での最新ファームウェアリビジョンは Revision: 23.00.10 です。 RTX1300 Rev.23.00.10 リリースノート

Rev.	23.00.09 からの変更点
■機能	追加
1. L2	MSで、以下の機種に対応した。
	<ul> <li>SWX2220-18NT</li> <li>SWX2220-26NT</li> <li>SWX2220P-18NT</li> <li>SWX2220P-26NT</li> </ul>
■仕様	変更
1. SF	P/SFP+ポートで、相互接続性を向上させた。
2. W	eb GUIの以下のページで、[AFTR の FQDN] の入力項目を追加した。
	<ul> <li>かんたん設定の[プロバイダー接続]</li> <li>詳細設定の[プロバイダー接続]</li> <li>transix IPv4 接続 (DS-Lite )</li> </ul>
3. W	eb GUIのヘルプにWLX222に関する記述を追加した。

IPoE ビジネス動的設定画面が変更になり、GUI でポート拡張の設定ができるようになりました。

#### (RTX1300のみ対応)



AFTR の FQDN の入力 BOX に gwe.transix.jp と入力して設定を確定してください。

<b>EXAMAHA</b>	RTX1300		1	admin	0 •	۰.
(目)ダッシュボード)	E_LANマップ 売かんたん設定 幕開	1992 × 11		CONFIG	SYSLOG   TECH	HINFO
44	プロバイダー接続 > [LAN2] 設定内容					
プロパイダー接続 LAN ルーティング NAT	<ul> <li>         ・ プロバイダー接続         <ul> <li>                  「LAN2] 設定内容                  現在の設定内容を表示している                  </li> </ul> </li> </ul>	ます。設定の追加、変更、削除ができます。				
2+1971-	基本設定					
DNSサーバー	設定項目	設定内容				
DHCPサーバー	2度4药种(分)	IPv6 IPoE接統 (LAN2)				11
st at With	設定名	(未設定)				
× 70/2014	ひかり後語の契約	契約している			1902	
	IPv4 over IPv8 トンネルの設定	transix IPv4 接続 (DS-Lite) AFTR の FQDN : gwe.transix.jp				

こちらで設定をおこなった場合は、4項の(13)の手順は不要となります。

以上

